

Инструкция по обновлению программного обеспечения

CAMSHEL PILOT/PILOT DUAL



Изменения:

1. Короткое нажатие Кнопки ОК - В режиме записи приостанавливается съёмка видео, при повторном нажатии на Кнопку ОК возобновляется запись.

2. Длительное нажатие Кнопки ОК / блок. видео - В режиме записи пользователь может нажать эту кнопку, чтобы заблокировать текущее видео (защитить от последующей перезаписи).

1. На странице «Обновление» сайта www.camshel.ru скачайте архив «Pilot FW» с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.

2. Распакуйте файл **PILOT.bin** из архива и скопируйте в любое удобное место на Вашем ПК.

3. Отформатируйте карту памяти

4. Скопируйте 1 (один) файл **PILOT.bin** на используемую для обновления карту памяти.

5. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файлы обновления.

6. Подключите питание в mini-USB порт крепления устройства, после распознавания и обработки файлов начнется процесс обновления устройства. После обновления программного обеспечения - устройство включится и готово к работе.

7. Устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме.

8. Программное обеспечение обновлено.

9. После обновления программного обеспечения, необходимо обновить базу камер.

Не отключайте питание устройство, пока обновление не завершено!

- Файл с обновлением будет автоматически удален с карты памяти.

- Не используйте старые базы данных, они несовместимы с новым ПО.