


# Инструкция по обновлению программного обеспечения

## CAMSHEL FORWARD



1. На странице «Обновление» сайта [www.camshel.ru](http://www.camshel.ru) скачайте архив «**forward**» с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте файл из архива и скопируйте в любое удобное место на Вашем ПК.



3. Отформатируйте карту памяти
4. Скопируйте файл «**discovery.bin**» на используемую для обновления карту памяти.
5. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файлы обновления.
6. Подключите питание в mini-USB порт крепления устройства, после распознавания и обработки файлов обновления устройство включится и начнется процесс обновления.
7. После обновления устройство перезагрузится и начнет работать в обычном режиме.
8. После обновления программного обеспечения, необходимо обновить базу камер.

### **Не отключайте питание устройства, пока обновление не завершено!**

- Файл с обновлением будет автоматически удален с карты памяти.
- Не используйте старые базы данных, они несовместимы с новым ПО.