

Инструкция по обновлению ПО



1. На странице «Обновление» сайта www.camshel.ru скачайте архив «КН5» с прошивкой, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте архив.
3. Карту памяти необходимо предварительно отформатировать в устройстве.
4. Скопируйте на используемую для обновления карту памяти следующий файл:

Прошивка.pkg

5. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл прошивки.
6. Подключите питание к устройству, после обновления устройство включится и оповестит о начале записи «start recording».

Не отключайте питание устройства, пока обновление не завершено!

После прошивки отформатируйте КП через приложение  Viidure.